



No modèle XG816 - LAMPE DE TRAVAIL DEL 22 W - 1500 lumens

IMPORTANT:

Veuillez lire ces directives avant l'utilisation



DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

N'assemblez pas lorsque la lampe est branchée dans une prise électrique.

1. Repérez le boîtier de la lumière et son support.
2. Tournez la lumière sur le côté et positionner le support en forme de U contre le support.
3. Retirez la vis du support, et connectez-y le support en forme de U.
4. Ajustez la tête de la lampe et elle est prête à l'utilisation.

FONCTIONNEMENT

1. Positionnement de la tête de lampe : desserrer le bouton sur le côté, inclinez la tête de lampe dans la position souhaitée, puis resserrez le bouton.
2. ÉTEIGNEZ toujours la lampe avant de la débrancher.

ATTENTION : risque de blessure. Tenez la lampe de travail par sa poignée lors des ajustements afin d'éviter les brûlures.

REPLACEMENT DES AMPOULES

L'ampoule DEL a une durée de vie d'environ 30 000 heures et n'est pas conçue pour être remplacée. Si l'ampoule DEL ne fonctionne pas, contactez un électricien qualifié pour une inspection supplémentaire.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : veuillez lire et comprendre toutes les directives de sécurité et de fonctionnement dans ce manuel avant l'utilisation.

DANGER : SOYEZ EXTRÊMEMENT VIGILANT LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL. Une mauvaise utilisation de cette lampe de travail peut causer des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT : Le non respect des règles de sécurité suivantes peut entraîner un INCENDIE, un CHOC ÉLECTRIQUE, des BLESSURES ou une EXPOSITION EXCESSIVE À LA RADIATION DES RAYONS ULTRAVIOLETS.

Suivez toutes les précautions sur cette page, en plus des précautions normales de sécurité lors du travail avec des appareils électriques. Lorsque vous utilisez la lampe de travail portable/trépied à l'extérieur, toujours suivre les précautions de sécurité de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.

1. Utilisez uniquement une rallonge à 3 fils UL pour l'extérieur avec 3 broches mises à la terre, ainsi que des réceptacles mis à la terre qui acceptent la prise de la lumière de travail.
2. La protection d'un disjoncteur de fuite de terre (DDFT) devrait être prévue sur le(s) circuit(s) ou prise(s) à être utilisée pour toutes les lumières de travail en lieu humide.
3. Utiliser une rallonge avec un fil de calibre 18 (AWG) minimum de type SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW, SJTOW-A.
4. Si la peau exposée est chaude en zone éclairée, déplacer la lampe de travail plus loin.
5. Ne pas regarder directement les lampes allumées pour éviter des blessures aux yeux.
6. Toujours garder la lumière de travail loin des surfaces ou des matériaux inflammables.
7. Ne pas faire fonctionner la lumière de travail si elle a un couvre-lentille manquant ou endommagé.
8. Ne jamais utiliser autour des fluides volatiles tels que l'essence.
9. Ne pas utiliser près de l'eau, ou dans des zones où l'eau peut s'accumuler. Gardez la lumière de travail à une distance d'au moins 16' des piscines ou des spas. Toujours garder les bouchons secs. Pour les endroits humides, utiliser uniquement avec une rallonge approuvée GFCI.